

Bogseringsrutiner

Följ nedanstående anvisningar vid bogsering:

Lastbilssläp (alla CR-V HYBRID-modeller)

Lasta fordonet på lastbilens flak och dra åt handbromsen.

Detta är det bästa sättet att transportera fordonet.

Hjullyftsutrustning (endast 2WD-modeller av CR-V HYBRID)

Bärningsbilen har två vridbara armar som sträcks in under framhjulen och lyfter upp dem från marken.

Bakhjulen blir kvar på marken.



Använd inte stötfångaren för att lyfta fordonet.


Bogsera inte fordonet på ett sådant sätt att det skadas

Utför endast bogsering i enlighet med gällande lagar för vägtrafik


Placering av dragkrokar och fästpunkter



Främre dragkrok



Bakre dragkrok



Främre fästpunkter

Bakre fästpunkter